

48,250 MHz	K02	Internet (nicht im gesamten Netz)	50,500 ± 3,5 MHz
55,250 MHz	K03	Internet (nicht überall) / DVB-C	57,500 ± 3,5 MHz
62,250 MHz	K04	Internet (nicht überall) / DVB-C	64,500 ± 3,5 MHz
nur digital	D73	Nur bei Kabel Deutschland	73,000 ± 4,0 MHz
nur digital	D81	Nur bei Kabel Deutschland	81,000 ± 4,0 MHz

87,75	MHz	hr1
88,05	MHz	RHH
88,50	MHz	DKultur
88,80	MHz	WDR 3
89,25	MHz	NDR 1 NDS - Lüneburg
89,55	MHz	hr3
89,85	MHz	NDR 1 Welle Nord - Norderstedt
90,15	MHz	NDR Info Spezial (MW)
90,55	MHz	N-Joy
91,00	MHz	1LIVE
91,35	MHz	Sunshine live
91,85	MHz	RHH City
92,15	MHz	hr2
92,45	MHz	Radio Paloma
92,85	MHz	SWR 1 BW
93,20	MHz	NDR 90,3
93,55	MHz	Klassik Radio
94,05	MHz	NDR Info
94,35	MHz	SWR 2
94,65	MHz	NDR 2
95,10	MHz	MDR SPUTNIK
95,45	MHz	Tide 96.0
95,45	MHz	Hamburger Lokalradio
95,45	MHz	Pink Channel (Sa 19-24 Uhr)
95,75	MHz	NDR Kultur
96,75	MHz	106!8 rockn'n pop
97,25	MHz	Oldie 95
97,55	MHz	Bremen Eins
97,90	MHz	WDR 2
98,20	MHz	RTL Radio
98,60	MHz	Radio NORA
98,95	MHz	RMN Radio (Testbetrieb)
99,35	MHz	Radio FFN
99,65	MHz	Energy 97.1
99,95	MHz	BR-KIASSIK
100,25	MHz	NDR 1 Radio MV - Schwerin

100,70	MHz		BBCW Service
101,05	MHz		DASDING
101,40	MHz		FSK
101,70	MHz		Fritz
102,30	MHz		DLF
102,75	MHz		Hit Radio Antenne
103,05	MHz		SWR 3
103,40	MHz		Bayern 3
103,75	MHz		Delta Radio
104,05	MHz		YOU FM
104,40	MHz		R.SH (Region Süd)
104,70	MHz		Nordwestradio
105,20	MHz		Radio 21 (Testbetrieb)
105,50	MHz		RMN Schlagerhöhle (Testbetrieb)
105,95	MHz		Bayern 1
106,35	MHz		Bayern 2
106,65	MHz		BFBS Radio
107,35	MHz		Jam FM
107,80	MHz		Bremen Vier

105,250 MHz	S01	keine Nutzung möglich wegen UKW	107,500 ± 3,5 MHz
112,250 MHz	S02		DVB-C 113,000 ± 4,0 MHz
119,250 MHz	S03		DVB-C 121,000 ± 4,0 MHz
126,250 MHz	S04		DVB-C 128,500 ± 3,5 MHz
133,250 MHz	S05		DVB-C 135,500 ± 3,5 MHz
140,250 MHz	S06	MDR	142,500 ± 3,5 MHz
147,250 MHz	S07	MTV	149,500 ± 3,5 MHz
154,250 MHz	S08	RTL2	156,500 ± 3,5 MHz
161,250 MHz	S09	KiKa	163,500 ± 3,5 MHz
168,250 MHz	S10	VOX	170,500 ± 3,5 MHz
175,250 MHz	K05	RTL HH	177,500 ± 3,5 MHz
182,250 MHz	K06	Sat.1 HH	184,500 ± 3,5 MHz
189,250 MHz	K07	NDR HH	191,500 ± 3,5 MHz
196,250 MHz	K08	ZDF	198,500 ± 3,5 MHz
203,250 MHz	K09	Nickelodeon / Comedy Central	205,500 ± 3,5 MHz
210,250 MHz	K10	Das Erste	212,500 ± 3,5 MHz
217,250 MHz	K11	3Sat	219,500 ± 3,5 MHz
224,250 MHz	K12	Hamburg 1	226,500 ± 3,5 MHz
231,250 MHz	S11	CNN	233,500 ± 3,5 MHz
238,250 MHz	S12	Bayerisches Fernsehen	240,500 ± 3,5 MHz
245,250 MHz	S13	NDR SH	247,500 ± 3,5 MHz

252,250 MHz	S14	Eurosport		254,500 ± 3,5 MHz
259,250 MHz	S15	kabel eins		261,500 ± 3,5 MHz
266,250 MHz	S16	Phoenix		268,500 ± 3,5 MHz
273,250 MHz	S17	WDR		275,500 ± 3,5 MHz
280,250 MHz	S18	Viva / NDR FS NDS		282,500 ± 3,5 MHz
287,250 MHz	S19	SPORT1		289,500 ± 3,5 MHz
294,250 MHz	S20	ProSieben		296,500 ± 3,5 MHz
303,250 MHz	S21	1-2-3.tv / DMAX		306,000 ± 4,0 MHz
311,250 MHz	S22	N24		314,000 ± 4,0 MHz
319,250 MHz	S23	Das Vierte / CNBC		322,000 ± 4,0 MHz
327,250 MHz	S24	Tele 5		330,000 ± 4,0 MHz
335,250 MHz	S25	Super RTL		338,000 ± 4,0 MHz
343,250 MHz	S26	QVC		346,000 ± 4,0 MHz
351,250 MHz	S27	TV5Monde Europe		354,000 ± 4,0 MHz
359,250 MHz	S28	HSE 24		362,000 ± 4,0 MHz
367,250 MHz	S29	Bloomberg TV		370,000 ± 4,0 MHz
375,250 MHz	S30		DVB-C	378,000 ± 4,0 MHz
383,250 MHz	S31		DVB-C	386,000 ± 4,0 MHz
391,250 MHz	S32		DVB-C	394,000 ± 4,0 MHz
399,250 MHz	S33		DVB-C	402,000 ± 4,0 MHz
407,250 MHz	S34		DVB-C	410,000 ± 4,0 MHz
415,250 MHz	S35		DVB-C	418,000 ± 4,0 MHz
423,250 MHz	S36		DVB-C	426,000 ± 4,0 MHz
431,250 MHz	S37		DVB-C	434,000 ± 4,0 MHz
439,250 MHz	S38	arte		442,000 ± 4,0 MHz
447,250 MHz	S39	9Live		450,000 ± 4,0 MHz
455,250 MHz	S40	Euronews / NDR FS MV		458,000 ± 4,0 MHz
463,250 MHz	S41	n-tv		466,000 ± 4,0 MHz
471,250 MHz	K21	CHANNEL 21		474,000 ± 4,0 MHz
479,250 MHz	K22	Südwest Fernsehen		482,000 ± 4,0 MHz
487,250 MHz	K23	rbb		490,000 ± 4,0 MHz
495,250 MHz	K24	hr fernsehen		498,000 ± 4,0 MHz
503,250 MHz	K25	EinsExtra		506,000 ± 4,0 MHz
511,250 MHz	K26	BR-alpha		514,000 ± 4,0 MHz
519,250 MHz	K27	Bibel TV		522,000 ± 4,0 MHz
527,250 MHz	K28	noa4 Hamburg		530,000 ± 4,0 MHz
535,250 MHz	K29	ZDFtheatherkanal		538,000 ± 4,0 MHz
543,250 MHz	K30	SIXX		546,000 ± 4,0 MHz
551,250 MHz	K31	zdf_neo		554,000 ± 4,0 MHz
559,250 MHz	K32	TV 8		562,000 ± 4,0 MHz
567,250 MHz	K33	noa4 Norderstedt		570,000 ± 4,0 MHz
575,250 MHz	K34	Tide TV		578,000 ± 4,0 MHz
583,250 MHz	K35			586,000 ± 4,0 MHz
591,250 MHz	K36			594,000 ± 4,0 MHz
599,250 MHz	K37	TRT Türk		602,000 ± 4,0 MHz
607,250 MHz	K38	BBC World News		610,000 ± 4,0 MHz
615,250 MHz	K39		DVB-C	618,000 ± 4,0 MHz
623,250 MHz	K40		DVB-C	626,000 ± 4,0 MHz

631,250 MHz	K41	DVB-C	634,000 ± 4,0 MHz
639,250 MHz	K42	DVB-C	642,000 ± 4,0 MHz
647,250 MHz	K43	DVB-C	650,000 ± 4,0 MHz
655,250 MHz	K44	DVB-C	658,000 ± 4,0 MHz
663,250 MHz	K45	DVB-C	666,000 ± 4,0 MHz
671,250 MHz	K46	DVB-C	674,000 ± 4,0 MHz
679,250 MHz	K47	DVB-C	682,000 ± 4,0 MHz
687,250 MHz	K48	DVB-C	690,000 ± 4,0 MHz
695,250 MHz	K49	DVB-C	698,000 ± 4,0 MHz
703,250 MHz	K50	DVB-C	706,000 ± 4,0 MHz
711,250 MHz	K51	DVB-C	714,000 ± 4,0 MHz
719,250 MHz	K52	DVB-C	722,000 ± 4,0 MHz
727,250 MHz	K53	DVB-C	730,000 ± 4,0 MHz
735,250 MHz	K54	DVB-C	738,000 ± 4,0 MHz
743,250 MHz	K55	DVB-C	746,000 ± 4,0 MHz
751,250 MHz	K56	DVB-C	754,000 ± 4,0 MHz
759,250 MHz	K57	DVB-C	762,000 ± 4,0 MHz
767,250 MHz	K58	DVB-C	770,000 ± 4,0 MHz
775,250 MHz	K59	DVB-C	778,000 ± 4,0 MHz
783,250 MHz	K60	DVB-C	786,000 ± 4,0 MHz
791,250 MHz	K61	DVB-C	794,000 ± 4,0 MHz
799,250 MHz	K62		802,000 ± 4,0 MHz
807,250 MHz	K63		810,000 ± 4,0 MHz
815,250 MHz	K64		818,000 ± 4,0 MHz
823,250 MHz	K65	DVB-C (nicht im gesamten Netz)	826,000 ± 4,0 MHz
831,250 MHz	K66	DVB-C (nicht im gesamten Netz)	834,000 ± 4,0 MHz
839,250 MHz	K67	DVB-C (nicht im gesamten Netz)	842,000 ± 4,0 MHz
847,250 MHz	K68		850,000 ± 4,0 MHz
855,250 MHz	K69	Eingangstür (nicht im gesamten Netz)	858,000 ± 4,0 MHz